

**Инструкция по установке подлокотника на водительское сиденье автомобилей Рено
Логан, Сандеро, Дастер с регулировкой сиденья по высоте без «айрбега» (подушки
безопасности) в спинке сиденья.**



1. Для установки подлокотника необходимо снять сиденье согласно инструкции по ремонту автомобиля.
2. Поднять лифт сиденья в максимально верхнее положение.
3. Отверстие под пистон держателя провода рассверлить до 8 мм, удалив пистон. При установке провод проложить над пластиной крепления кронштейна.
4. Установить кронштейн в данное отверстие и затянуть гайку.