

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по установке подлокотника на автомобиль**  
**Lada X-ray , NEW Logan , NEW Сандеро , NEW Дастер**  
(ресталинговая версия выпуск ВАЗ).

1. Поднять сидение в верхнее положение , снять сидение открутив 4 болта крепления к кузову автомобиля торксом Т-40
2. Открутить винт крепления пластмассовой накладки отверткой-торксом Т-20 снять накладку



3. Открутить две гайки М8 крепления кронштейна ремня безопасности (рис1)
4. Установить кронштейн подлокотника под кронштейн ремня безопасности и закрутить гайки обратно.
5. Поправить провод замка ремня безопасности
6. Установить пластмассовую накладку на место
7. В процессе эксплуатации, если подлокотник не достаточно чётко фиксируется в поднятом положении, необходимо ключом на "13" через прорезь в чехле подлокотника, подтянуть болт М8х55

крепления подушки к кронштейну, с моментом 2кг/м.